

- 1、触摸屏上插上 U 盘，不需要把屏断电，我们的屏是支持热插拔功能的，不过这时最好屏不要和外部设备通讯，以减少不必要的影响。屏检测到外部设备后会弹出一个对话框，选择第二个 Uplode Project 这个选项，在弹出的对话框中输入上传密码（默认 6 个 1），勾选 Uplode Project Files，点击 OK；
- 2、在接下来弹出的对话框中，选中第二个选项 Usbdisk 前面的+号，点击展开，选中下面的选项，如：device-0，点击 OK；
- 3、稍等一会儿，屏会有个上传程序的过程，等恢复成原先的画面后就可以把 U 盘从触摸屏上拔下来了；
- 4、把 U 盘插在电脑上后，找到新的文件夹，点开其中的 001 文件夹，其中有个 mt8000 的文件，右击重命名，加.xob 的后缀，在软件的工具选项下有个反编译的选项，再在软件中打开反编译生成的 mtp 文件即可。