

# 恢复出厂设置的步骤

1. 屏断电，背后的第一个拨码开关拨到 ON 的位置；
2. 再重新上电，屏上会出现一个白色的十字光标，**垂直**点击十字光标的中间，点中之后（时间不能太短），十字光标会自动跳到下一个位置，十字光标跳到哪，您就垂直点到哪；他总共会出现 5 个位置，屏的四个角和中间位置；
3. 点到中间后会出现一个对话框，在 10 秒内选择 yes 选项, 若选择 NO 或是 10 秒内不做选择，那么就结束，就只是进行一个触摸校准的步骤；
4. 后弹出一个对话框，手动输入 **yes**，点击 OK 即可；
5. 之后下载程序，在下载程序之前，请您先将拨码开关**拨回** OFF 位置，并且**重新设定**上传/下载密码，即使是默认的 6 个 1，也要重新设置一遍：屏的右下角有个向左的箭头，点击它，会出现四个图标，选择齿轮或是扳手的图标，输入默认的 6 个 1 密码进入后，找到 security 选项，在这里设置上传密码（upload password）和下载密码（download password）。